

VHF/DSC TRANSCEIVER - הוראות הפעלה



א. המקמ"ש

1. הפעלת המכשיר :

- הקלק על כפתור ON
- הנחיוח להפעלת המקמ"ש יופיעו על המסך

2. החלפת ערוצים :

- הקלק על CH
- בחר ערוץ בעזרת החצים
- או בעזרת המתגים שבמיקרופון

3. שינוי הספק שידור:

- ע"י המתגים שבמיקרופון

4. בחירת מצב DW :

- אחרי בחירת ערוץ העבודה – הקלק על מתג CH/DW
- הקלק שוב לביטול מצב ה-DW

5. הפעלה/ביטול SQUELCH:

- ברירת המחזל SQL ON לניתוק הקלק על כפתור ה SQL -
- לחיבור הקלק שוב על ה- SQL בסימולטור פועל רק מערוץ 16

6. כוון עוצמת השמע :

- ע"י סיבוב כפתור ON – לא פעיל בסימולטור

7. שידור אתרעת מצוקה מהירה :

- הקלק על מכסה המתג ההאדום לפתיחתו
- לחץ 5 שניות על מתג השידור – לשידור אתרעת המצוקה תשודר
- נתוני השידור : ברירת המחזל

8. חזרה מהירה על ערוץ 16 :

- הקלק על המתג האדום 16

9. SCAN :

- ניתן לתכנת ולסרוק על 6 ערוצים בנוסף לערוץ 16 – פונקציה זו לא פעילה בסימולטור

הערה : CLEAR : ליציאה מכל תפריט

לתפריט ה- DSC

לתפריט ה- DSC.

- הקלק על MENU ובחר בעזרת החצים את פונקציה הנדרשת
 - 1. POLLING REQUEST
 - 2. RECEIVING CALLS
 - 3. DISTRESS SETTING
 - 4. SET UP
 - 5. INDIVIDUAL CALL
 - 6. GROUP CALL
 - 7. ALL SHIPS CALL

- הקלק על ENT לכניסה לתפריט שבחרת הקלק CLR ליציאה מהתפריט

2. POOLING REQUEST

- פונקציה זו לא פעילה בסימולטור

3. RECEIVING CALLS

- בחר בעזרת החצים
 - DISTRESS
 - OTHERS
- הקלק על ENT לכניסה ליומן ה-DSC וקריאת ההודעות

4. DISTRESS SETTING

- בחר בעזרת החצים את מהות המצוקה
 - UNDESIGNATED
 - SINKING
 - COLLISION
 - EXPLOSION/FIRE
 - ADRIFT & DISABLE
 - FLOODING
 - GROUNDING
 - PIRACY
 - ABANDONING SHIP
 - MAN OVERBOARD
 -
- הקלק על ENT להמשך – יופיע זמן ומיקום כלי השייט מה-GPS.
- להזנת מיקום ידנית – בחר בעזרת החצים GPS OFF – הקלד בחלונות הלבנים שבמסך את המיקום
- הקלק על ENT להמשך - יופיע מסך עם הנחיות לשידור אתרעת המצוקה
- הקלק על המכסה המתג האדום לפתיחתו
- לחץ 5 שניות על מתג השידור – לשידור אתרעת המצוקה

5. SET UP -

- בחר בעזרת החצים את פונקציה הנדרשת הקלק ENT
 - IND ID
 - GROUP ID
 - SET TIME AND POSITION
 - MMSI CHECK
 - TEST
- **IND ID** מאפשר הזנת MMSI של תחנות לפנקס הכתובות. לא פעילה בסימולטור
- **GROUP ID** מאפשר הזנת MMSI קבוצתי לפנקס הכתובות. לא פעילה בסימולטור
- **SET TIME AND POSITION** מאפשר הזנת זמן ומיקום ידינית – הקלד בחלונות הלבנים שבמסך
- **MMSI CHECK** לבדיקת ה-MMSI של התחנה (עם רכישת המכשיר ניתן להזין את ה-MMSI חד פעמית
- **TEST** מבצע בדיקה פנימית של המכשיר
- הקלק CLR ליציאה מכל תפריט

6. INDIVIDUAL CALL

- בחר בעזרת החצים בין:
 - **ROUTINE**
 - **SAFETY**
 - **URGENCY**
 - הקלק ENT להמשך
- **SELECT ADDRESS** - בחר MMSI מפנקס הכתובות והקלק ENT
- **MANUAL INPUT** - הקלד ה-MMSI של התחנה הנקראת ישירות בחלון שבמסך והקלק ENT –ועבור לבחירת ערוץ להמשך הקשר
- **SELECT CHANNEL** – בעזרת החצים בחר בערוץ המשך לעבודה או הקלק על CLR לדילוג על שלב זה
- **WAIT FOR ANSWER** - עם קבלת אישור מהתחנה הנקראת – המקמ"ש יעבור אוטומטית לערוץ העבודה שיקבע עי התחנה הנקראת

7. GROUP CALL

- השלבים דומים עקרונית ל- INDIVIDUAL CALL

ALL SHIPS CALL . 8

• בחר בעזרת החצים את העדיפות הנדרשת

ROUTINE •

SAFETY •

URGENCY •

▪ הקלק על ENT להמשך

▪ ALL SHIPS CALL READY - הקלק על ENT לשידור.

המקמ"ש יעבור אוטומטית לערוץ 16 - או הקלק על CLR ליציאה מהתפריט

▪ זכור בקריאה לכל התחנות לא ממתינים לאישור . המשך הקשר מתבצע מידית על ערוץ 16