

## NAVTEX - הוראות הפעלה



### 1. הפעלת המכשיר :

- הקלק על כפתור POWER

### 2. בחירת תדר קליטה :

- הקלק על FRQ
- בחר תדר בעזרת החצים
- הקלק ENTER

### 3. עמעמם תאורת המסך DIMMER :

- הקלק על Dim לעמעום תאורת המסך
- קיימים 3 מצבי תאורת מסך
- בסימולטור פועל רק במסך הפתיחה

### 4. קריאת הודעות DISPLAY :

- הקלק על DISPLAY תופיע רשימת הקודים של ההודעות השמורות בזכרון (עד 132)
- בחר בהודעה והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

### 5. הכנת ה-NAVTEX להפלגה – איתחול ותיכנות

- הקלק על MENU יופיע תפריט:

1. STATION SELECTION
2. MESSAGE SELECTION
3. FUNCTION
4. SYSTEM MENU
5. USER DISPLAY

- בחר מהתפריט והקלק ENTER

## א. STATION SELECTION.

- קיימים 2 מצבים – הבחירה בעזרת החצים ו-ENTER
  - AUTO המכשיר בוחר את התחנות הקרובות אליו
  - MANUAL בחירה ידנית של התחנות הרצויות
    - כל התחנות יופיעו במצב קליטה
    - המעבר לתחנה הבאה עי ENTER
    - ביטל קליטת תחנה עי בחירה IGNORE ו-ENTER
  - היציאה מהתפריט : הקלק MENU

## ב. MESSAGE SELECTION.

- סוגי ההודעות A-B-D-L יקלטו תמיד. לא ניתן לבטל את קליטתם
- כל סוגי ההודעות יופיעו במצב קליטה RECEIVE
- המעבר להודעה הבאה עי ENTER
- ביטל קליטת סוג הודעה עי בחירה IGNORE ו-ENTER
  - היציאה מהתפריט : הקלק MENU

## ג. FUNCTIONS.

- RECEIVED ALARM
- ERROR RATE
- SAVE MSG TO PC
- SCROLLING
- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

### ○ RECEIVED ALARM

- קיימים 2 מצבים אזעקה פועלת או מנותקת
- הבחירה בעזרת החצים ו-ENTER

### ○ ERROR RATE

- קובע את אחוז השגיאות שההודעה תחשב ככשירה והקוד שלה ירשם בזכרון – לא תקלט שוב
- ברירת המחדל 4.9% שגיאות
- ניתן לשנות אם אחוז השגיאות בעזרת החצים ו-ENTER

### ○ SAVE MESSAGE TO PC

- מאפשר שמירת ההודעה במחשב אישי

### ○ SCROLLING

- מאפשר קביעת קבצב הגלישה במסך – לא פעיל בסימולטור
- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

## SYSTEM MENU. 7.

- TIME DISPLAY
- DEFAULT SETTING
- DELETE ALL MESSAGES
- DELETE MESSAGE
- TEST
- STATUS
- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU
- TIME DISPLAY
  - יופיע תארים וזמן
  - ניתן לעדכון כי כניסה למשבצות והקלדת הנתונים המעודכנים
- DEFAULT SETTING
  - ניתן לבחור בעזרת החיצים אם רוצים להחזיר את המכשיר לברירת המחדל המתוכנת עי היצרן
- DELETE ALL MESSAGES
  - ניתן למחוק את כל ההודעות שבזכרון המחשב והקודים שלהם – מומלץ עם התחלת הפלגה חשדה
- DELETE MESSAGE
  - ניתן למחוק הודעה אחת
  - בחר הודעה בעזרת החיצים – הקלק ENTER לביטול
- TEST
  - לביצוע בדיקה פנימית של נמכשיר
- STATUS
  - מציג על המסך את התיכנות של המכשיר (ההודעות והתחנות שיקלטו וכד.....)

## USER DISPLAY. 7.

- RECEIVED MESSAGE LOG
- TIME DISPLAY
- ALL CLEAR
- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU
- RECEIVED MESSAGE LOG
  - יופיע יומן המכיל רשימת כל ההודעות הקיימות
- TIME DISPLAY
  - ניתן לבחור בין תצוגת שעות של 12 שעות או 24 שעות
  - הבחירה בעזרת החיצים ו-ENTER
- ALL CLEAR
  - מוחק את כל ההודעות הקיימות ומחזיר את ברירת המחדל שנקבעה עי היצרן

הקלקה על כפתור זה תדגים קליטת הודעה -

